Vor einer PU Versiegelung: SICHERE REINIGUNG UND VORBEREITUNG VON BÖDEN (0)

	Linoleum (1)	PVC / LVT Glatte Beläge (heterogen / homogen) (5)	PVC / LVT Strukturierte Beläge (heterogen / homogen) (5)	Gummi / Kautschuk Bahnenware glatt	Gummi Kautschuk Strukturierte Beläge (Fliesenware, z.B. Noppe)	Gießharzbeschichtungen (EP / PU)	Nachversiegelung lackierter Holzböden / versiegeltes Fertigparkett (3)
Intensivreinigung auf neuverlegten Böden	Dr. Schutz Sanierungspad oder Gritbürste grün / Grundreiniger R 1:5 (2)	Dr. Schutz Sanierungspad oder Gritbürste grün / Grundreiniger R 1:5 (2)	Dr. Schutz Gritbürste rot/grün / Grundreiniger R 1:5 (2)	Dr. Schutz Sanierungspad oder Gritbürste grün / Grundreiniger R 1:5 (2)	Dr. Schutz Gritbürste rot/grün / Turbo Grundreiniger 1:1 (2)	Dr. Schutz Sanierungspad oder Gritbürste grün / Grundreiniger R 1:5 (2)	Dr. Schutz Sanierungspad oder Gritbürste grün / Grundreiniger R 1:5 (2)
Grundreinigung auf zu renovierenden Böden	Dr. Schutz High Performance Pad oder Gritbürste grün / Grundreiniger R 1:1 (2)	Dr. Schutz High Performance Pad oder Gritbürste grün / Grundreiniger R 1:1 (2)	Dr. Schutz Gritbürste rot/grün / Grundreiniger R 1:1 (2)	Dr. Schutz High Performance Pad oder Gritbürste grün / Grundreiniger R 1:1 (2)	Dr. Schutz Gritbürste rot/grün / Turbo Grundreiniger 1:1 (2)	Dr. Schutz High Performance Pad / Grundreiniger R 1:1 (2)	Dr. Schutz High Performance Pad oder Gritbürste grün / Grundreiniger R 1:1 (2)
Spülschliff/Neutralisations-schliff nach Intensivreinigung / Grundreinigung (5)	Dr. Schutz Prep Pad / Wasser (4)	Dr. Schutz Prep Pad / Wasser (4)	Dr. Schutz Prep Pad / Wasser (4)	Dr. Schutz Prep Pad / Wasser (4)	Dr. Schutz Prep Pad / Wasser (4)	Dr. Schutz Prep Pad / Wasser (4)	Dr. Schutz Prep Pad / Wasser (4)
Zwischenschliff zwischen Lackschichten, falls notwendig	Dr. Schutz Prep Pad / trocken	Dr. Schutz Prep Pad / trocken	Dr. Schutz Prep Pad / trocken	Dr. Schutz Prep Pad / trocken	Dr. Schutz Prep Pad / trocken	Dr. Schutz Prep Pad / trocken	Dr. Schutz Prep Pad / trocken

Die oben genannten Hilfsmittel sind ausgewählt, weil sie die effektivste und sicherste Vorbereitung gewährleisten. Sie sind damit system- und gewährleistungsrelevant.

(0) Beachten Sie auch unsere „Technische Information 002: Vorbereitung von Untergründen“ sowie unsere Aufbauempfehlungen unter www.dr-schutz.com.

(1) Verfärbungen beim Anschleifen von Linoleum sind möglich. Wer nicht schleift, riskiert die Lackhaftung sowie Beständigkeit. Im Zweifel ist PU Color als Zwischenschicht vorzusehen.
Neuverlegtes Lino mit entfernbarem werkseitigem Acrylatfinish ist wie ein zu renovierender Boden zu behandeln.

(2) Die angegebenen Mischverhältnisse sind allgemeine Empfehlungen. Andere Mischungsverhältnisse sowie die Verwendung stärkerer Grundreiniger, wie z.B. Turbo Grundreiniger, sind vom gegebenen Fall abhängig zu machen.

(3) Starke Wassereinwirkung über die Fugen kann zu Aufquellungen und Aufstippungen führen. Wassereinwirkung so gering wie möglich halten.

(4) Gute Spülung des Pads mit Wasser sicherstellen. Wenn das Pad sich mit einer Schmierschicht zusetzt ist seine Wirkung deutlich beeinträchtigt.

(5) Ausgenommen „chlorfreie Vinylbeläge“, sogenannte Polyolefinbeläge. Diese können nicht sicher versiegelt werden.