

# Technique créative de Dr. Schutz: PU Color et chips de couleurs

## 1 DOMAINE D'APPLICATION

Pour réalisation colorée individuelle de haute qualité sur des revêtements en PVC, linoléum et caoutchouc, sur un sol lisse et plan.

L'utilisation de chips est décoratif, innovant et masque les petits défauts apparents.

## 2 APPAREILS ET MATERIEL

Porte rouleaux et 2x rouleaux à vernis

Dr. Schutz PU Color dans la couleur souhaitée, consommation 2x 80 ml/m<sup>2</sup> + petite réserve. En cas d'application de couleurs avec un pouvoir couvrant faible, il faut prévoir une couche supplémentaire.

Chips de couleurs sur échantillons. Couleurs standards disponibles: blanc, gris, noir, rouge, jaune, vert, bleu, marron. Couleurs différentes avec un délai de livraison plus long. La quantité requise dépend de l'épaisseur souhaitée et n'est pas chiffrable. Pour une insertion en plusieurs couleurs mélanger de manière homogène une quantité suffisante de chips dans un gobelet. Conseil : peser les quantités, afin de pouvoir reproduire le mélange. Si les puces sont trop grandes, les casser avec les doigts.



Protection de finition possible :

Dr. Schutz PU Sealer brillant, mat, extramat ou ultramat.

Alternative: Dr. Schutz PU Anticolor satiné brillant, satiné, extramat (protection accrue contre les taches et en mat cela fait un sol plus doux) ou Dr. Schutz UV PU Sealer.

## 3 PROCESSUS DE TRAVAIL

Préparation :

Selon l'Information Technique 002 «Nettoyage intensif / Préparation des surfaces avant application des produits Dr. Schutz», le sol doit être vernissable, micro-rayé, propre et sec, sans poussière ni restes de graisse, huile, cire ou produit d'entretien. Les produits d'entretien doivent être complètement retirés.

Conseil : Le sol doit être complètement sec, ne pas faire de balayage humide avant de passer le vernis. Avant l'application du vernis s'assurer que le sol est conforme et sans poussière.



## Technique créative de Dr. Schutz: PU Color et chips de couleurs



Protecteur PU Color couche 1 : traitement de la surface selon l'information du produit. Après 2 à 4 heures de séchage, la 2ème couche peut être appliquée. Conseil: accélérer le séchage avec un ventilateur (par ex le ventilateur TG1 de Dr. Schutz).

Protecteur PU Color couche 2 + chips : étaler le protecteur PU Color par segments sur le sol avec le rouleau. Ne pas choisir de segments trop grands. Recommandation : 1-1,5m x 3-5 m. Répandre les chips mélangées dans le vernis frais et mouillé. A la main : verser des petites quantités de chips sur le vernis en les lançant vers le haut. Ainsi les chips sont réparties de façon homogène. A la machine à air comprimé : vaporiser vers le haut des petites quantités sur le vernis. Avec une machine mécanique: verser des petites quantités vers le haut. Il vaut mieux qu'une seule personne applique les chips, afin d'assurer une homogénéité dans la pièce. Attention aux murs. Comme les chips «reviennent», cela peut être plus épais.



## Technique créative de Dr. Schutz: PU Color et chips de couleurs



12 heures après l'application de la dernière couche de protection, le revêtement peut être circulaire avec prudence. Utilisable avec prudence après 3 jours. La dureté finale du système de protection est atteinte après durcissement complet, en général au bout de 7 jours.

Il faut appliquer dans les 12 heures une ou deux couches supplémentaire de vernis transparent pour protéger le décor. Nous recommandons le Dr. Schutz PU Sealer. Les surfaces avec de fortes exigences de résistance chimique et de résistance contre les produits chimiques colorants (par ex les teintures capillaires, les produits désinfectants colorés, etc.) et les plastifiants (par ex en gomme) peuvent être scellés alternativement avec le Dr. Schutz PU Anticolor.

Les surfaces avec exigence antiglisse sont scellées avec le protecteur PU avec l'additif R10 ou avec l'additif antiglisse.



### Dr. Schutz – La marque pour le nettoyage et l'entretien des sols.

#### Siège international

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
D-53175 Bonn  
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0  
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29  
E-Mail: [export@dr-schutz.com](mailto:export@dr-schutz.com)  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

#### Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure  
03140 Etroussat  
  
Dominique Vichy  
Gsm: +33 (0) 677 820 060  
Fax: +33 (0) 9 72 220 602  
E-Mail: [dvi@dr-schutz.fr](mailto:dvi@dr-schutz.fr)

#### Suisse

Reinwall GmbH  
CH 9500 Wil  
Distributeur Suisse et  
Liechtenstein:  
Floor Concept GmbH  
Bachstrasse 29  
8912 Obfelden  
Tel. 044 533 45 00  
Fax 044 533 45 01  
E-Mail:  
[info@floorconcept.ch](mailto:info@floorconcept.ch)  
[www.floorconcept.ch](http://www.floorconcept.ch)

#### Canada & Amérique du Nord

4701 Bath St 46  
Philadelphia PA 19137  
USA  
  
Contact: Sam Jamison  
Tel.: 001 / 877 272 4889  
Mobile: 001 / 215 510 7874  
E-Mail: [sam@schutzNA.com](mailto:sam@schutzNA.com)

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.