

Technique créative de Dr. Schutz: transfert autocollant

1 DOMAINE D'APPLICATION

Pour réalisation colorée individuelle de haute qualité sur des revêtements en PVC, linoléum et caoutchouc, application sur un sol lisse et plan.

2 APPAREILS ET MATERIEL

- Film de transfert de décoration du catalogue Dr. Schutz. Une alternative possible est la création de motifs individuels par l'envoi de données graphiques en format graphique vectorisé en nous communiquant la taille finale souhaitée .
- Feutrine, rouleaux de caoutchouc en mousse
- couteau tranchant
- Ruban adhésif pour fixer les motifs

3 TRAVAIL PREALABLE

Avant la pose du film, le sol doit être nettoyé, neutralisé et sans poussière. Le système de vernis appliqué (par ex protecteur PU Color) doit avoir séché pendant au moins 3 heures. Les motifs de transfert doivent être collés par une température supérieure à 15°C.

3 MISE EN OEUVRE



Soulevez la partie non fixée et enlevez prudemment et lentement le papier support blanc. Si un morceau en filigrane du motif devait adhérer sur le papier support blanc, passez la feutrine dessus encore une fois, jusqu'à ce qu'il adhère sur les films d'application. Coupez l'exédent du papier avec les ciseaux.

Mettez l'adhésif avec le film d'application sur le sous-sol et maintenez-le. Veuillez à ce que l'adhésif prenne appui avec la feutrine en contact avec le sol. Travaillez l'adhésif de l'intérieur vers l'extérieur afin d'éviter les bulles d'air. Travaillez régulièrement bande par bande. Maintenez le film relativement tendu et plat sur le sous-sol, afin de lui assurer une position optimale de

Le film doit d'abord être positionné (sans retrait des protections). Positionnez la structure stratifiée avec l'image imprimée en haut sur la surface préparée.

Fixez votre film latéralement environ jusqu'à la moitié avec des bandes adhésives. Veuillez à ce que vos adhésifs fixent bien, afin d'éviter tout glissement. Si votre adhésif glisse. Prenez une nouvelle fois les mesures.



Technique créative de Dr. Schutz: transfert autocollant

pressage.



Si des bulles apparaissent, on peut les percer avec un cutter. L'air enfermé peut s'échapper par le point de piqûre.

Ensuite, passez un coup de raclette feutrine sur tout le film et pressez-le soigneusement encore une fois. Laissez l'adhésif agir quelques minutes.

Quand la première moitié est terminée, retirez les bandes adhésives de fixation. Enlevez le papier de support de l'autre moitié peu à peu en partant du milieu. Travaillez à nouveau bande par bande de l'intérieur vers l'extérieur. Retirez le papier support morceau par morceau.



Vous pouvez enlever le film d'application soigneusement. Veuillez le retirer lentement et de manière plate. Pour les grands motifs, abatte le film d'application et le retirer par morceaux. Cherchez encore les bulles dans votre adhésif. Travaillez avec des gants en laine ou avec un chiffon en laine afin d'éviter les impuretés sur le motif et toutes poussières lors de l'application du système de protection PU.



Technique créative de Dr. Schutz: transfert autocollant

Une ou 2 couches de protection transparente doivent être appliquées pour la protection du motif. Pour cela, on utilise le Dr. Schutz PU Sealer. 12 heures après la dernière couche de vernis, on peut utiliser le sol prudemment. Après 7 jours, le film de vernis est complètement durci.



5

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

- Le sous-sol doit être spécialement préparé. Il doit être dans un état non uniforme, propre, sec, sans huile ni cire ni poussière.
- La température du sol et du matériel ne doit pas être inférieure à +15°C pendant l'application et le temps de séchage.
- Les règles en la matière doivent être particulièrement respectées.
- Les photos montrées ici ont été prises dans un séminaire d'utilisateurs de l'académie de formation de Dr. Schutz. Rendez-nous visite pour apprendre cette technique et d'autres possibilités de rénovation.

Dr. Schutz – La marque pour le nettoyage et l'entretien des sols.

Siège international

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat

Dominique Vichy
Gsm: +33 (0) 677 820 060
Fax: +33 (0) 9 72 220 602
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr

Suisse

Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Distributeur Suisse et
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. 044 533 45 00
Fax 044 533 45 01
E-Mail:
info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord

4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA

Contact: Sam Jamison
Tel.: 001 / 877 272 4889
Mobile: 001 / 215 510 7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.