

Technique créative de Dr. Schutz: technique du pochoir

1 DOMAINE D'APPLICATION

Application avec un pochoir qui sera coloré avec le protecteur PU Color. A la différence de l'application de film, ne pas faire d'application sur une arrête car cela risque de se dégrader à cause des fortes pression.

2 APPAREILS ET MATERIEL

Feuille modèle: choisissez un échantillon de la collection design Dr. Schutz ou envoyez-nous l'échantillon de votre choix en fichier vectoriel jpg. Merci de nous communiquer la taille du modèle à appliquer. Des dessins très finement divisés peuvent rendre l'application plus difficile. La largeur maximum est de 120 cm, la longueur importe peu. Les échantillons plus grands sont segmentés.

Support-rouleaux et rouleaux 10cm Aqatop , couteau de monteur, rouleau caoutchouc.

Dr. Schutz PU Color dans la couleur souhaitée: choisissez des couleurs à haut pouvoir couvrant pour une application monocouche. Il est déconseillé d'appliquer à plusieurs reprises un protecteur PU Color d'une couleur à faible pouvoir couvrant. Consultez les indications de la liste de prix du protecteur PU Color.

Finition : Dr. Schutz PU Sealer brillant, mat, extramat ou ultramat. Alternative: protecteur PU Anticolor satiné brillant, satiné mat, extramat (pour une plus grande résistance aux produits colorants et plastifiants) ou Dr. Schutz UV PU Sealer.

3 PROCESSUS DE TRAVAIL

Préparation :

Selon l'Information Technique 002 «Préparation du support / nettoyage Intensif avant application des produits Dr. Schutz», le sol doit être vernissable, poncé, propre et sec, sans poussière ni restes de graisse, huile, cire ou produit d'entretien.

La plupart du temps, on applique sur le sol une couleur de base avec le protecteur PU Color. Elle doit être sèche avant l'application de la feuille modèle et n'a pas besoin de traitement préalable. Des languettes de couleur de base sont disponibles sur demande (TI 030 PU Color et chips de couleurs).



Technique créative de Dr. Schutz: technique du pochoir



Préparez les matériaux nécessaires.

Orientez la feuille de modèle de manière précise et fixez la avec un ruban adhésif.



Retirez le papier blanc quadrillé sur une partie et...

Technique créative de Dr. Schutz: technique du pochoir

...coupez-la avec un cutter.



Collez depuis le centre vers l'extérieur sans laisser de bulles et pressez avec la feutrine. L'adhésif doit se poser au sol délicatement, si on veut retirer de nouveau la feuille, on peut avoir des arrachements et des pertes certaines partie de pochoir.

Retirez ensuite l'adhésif qui positionnait le logo et collez-le. Retirez le reste de papier blanc et collez la feuille vers l'extérieur sans laisser de bulles.



Technique créative de Dr. Schutz: technique du pochoir



Retirez maintenant la feuille de transfert du pochoir, afin que le modèle de pochoir reste sur le sol. Par sécurité, pressez et comprimez encore une fois avec la feutrine.

Couvrez avec le protecteur PU Color mélangé. Il est possible de couper un segment d'échantillon avec un cutter et de le traiter avec une autre couleur.



Ne pas laisser sécher le vernis. Retirez prudemment mais fortement le pochoir pendant la phase humide. Soulevez prudemment les parties du modèle du dessous avec le cutter et retirez.

Après séchage du protecteur PU Color, la surface totale peut être protégée avec le vernis transparent de votre choix.

Technique créative de Dr. Schutz: technique du pochoir



Dr. Schutz – La marque pour le nettoyage et l'entretien des sols.

Siège international

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat

Dominique Vichy
Gsm: +33 (0) 677 820 060
Fax: +33 (0) 9 72 220 602
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr

Suisse

Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Distributeur Suisse et
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. 044 533 45 00
Fax 044 533 45 01
E-Mail:
info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord

4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA

Contact: Sam Jamison
Tel.: 001 / 877 272 4889
Mobile: 001 / 215 510 7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.