

Basic Cleaner Professionnel

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Nettoyant de fonds puissant avec une alcalinité élevée. Pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants aux alcalis. Élimine puissamment et en profondeur les films d'entretien des dispersions auto-lustrantes, même en cas de couches de produits d'entretien tenaces, vieillis ou multicouches, ainsi que les surfaces de revêtement fortement sur-entretenues.

Recommandation du système pour la préparation des revêtements de sol avant l'application des vitrificateurs PU Dr. Schutz. (*)

- Pour une utilisation professionnelle dans les bâtiments.
- Temps d'action court.
- pH 14

Supports:

- PVC / LVT avec une forte adhérence au support.
- Sols en pierre.

Avant utilisation, testez le substrat pour l'adéquation du matériau et la solidité des couleurs dans un endroit discret.

2. MODE D'EMPLOI

Recouvrir proprement les surfaces adjacentes et les protéger de l'eau.

Dosage du mélange: Recommandation de départ : diluer 1:5 avec de l'eau, également non dilué ou 1:10 selon les besoins.

Appliquer la solution de nettoyage à saturation avec une serpillière. Temps d'action de 10 minutes recommandé. Traiter intensivement et lentement la surface du revêtement à l'aide d'un balai-brosse, d'un Padmaster ou d'une monobrosse avec un pad ou brosse Grit appropriés. Retirer le liquide sale. Répéter l'opération si nécessaire.

Rincer à l'eau claire avec un Padmaster ou une monobrosse jusqu'à neutralisation complète. Aspirer le bain de neutralisation et bien laisser sécher.

Le résultat du nettoyage doit être évalué compétent. Les salissures et les films d'entretien doivent être éliminés. L'entretien ou la vitrification s'effectue après séchage complet.

Remarque:

- Le choix du pad dépend de l'entretien ultérieur : Rouge pour le nettoyage régulier (Dr. Schutz R1000). Vert en cas d'utilisation d'un film d'entretien (Dr. Schutz Polish, Bodenglanz, Secura, Selbstglanz, Medica) . Dr.Schutz pad de rénovation PU sur les nouveaux revêtements avec traitement PU en usine pour un nettoyage intensif avant l'application des vernis Dr.Schutz. Pad haute performance en cas d'application extrême et pour la rénovation des sols non structurés avant l'application des vernis Dr.Schutz.
- Sur les revêtements structurés ou en cas de fortes couches, le bain de nettoyage de fonds dissout efficacement la saleté ou les films d'entretien solubles à l'aide des brosses Grit Dr Schutz. La brosse verte est recommandée par défaut, tandis que la brosse rouge, plus fine, est recommandée pour les surfaces plus

Basic Cleaner Professionnel

structurées ou plus profondes. Dans les cas extrêmes de revêtements tenaces, nous recommandons la brosse Grit noire, très dure.

- Si vous prévoyez d'appliquer une vitrification PU Dr. Schutz, poncez toute la surface avec Dr. Schutz Prep Pad lors de l'étape de rinçage. Veillez à toujours bien rincer le tampon.
- Le traitement des bords s'effectue de manière optimale avec le Padmaster Dr. Schutz.
- Éviter le contact avec des surfaces sensibles (par exemple, bois, métal, surfaces vernies).
- Afin d'éliminer l'humidité, d'accélérer le séchage et de réduire l'humidification du bois, nous vous recommandons d'utiliser le ventilateur Dr. Schutz TG1.
- Lors du nettoyage de fonds de revêtements flottants ou de revêtements mal collés, en particulier les LVT, la quantité de liquide de nettoyage et le temps d'action doivent être réduits au minimum en procédant par petites étapes. Une infiltration incontrôlée de l'eau sous le revêtement peut entraîner des dommages imprévisibles.
- En règle générale, veuillez évaluer la résistance à l'eau de l'ensemble du sol lors d'opérations impliquant une utilisation accrue d'eau. Par exemple, une application sur un panneau d'aggloméré peut avoir des conséquences défavorables en cas de défaut d'étanchéité du revêtement lors d'un nettoyage intensif.
- Porter des gants de protection lors de l'application et veiller à une bonne aération des pièces à nettoyer.

3. CONSOMMATION

Nettoyage intensif : 10 m²/l non dilué jusqu'à 50 m²/l avec une dilution de 1:5, pour une application de la solution de nettoyage de 100 ml/m².

Portée du produit: Pour 5l 50 m² non dilué, jusqu'à 500 m² à la dilution 1:10

La consommation peut varier sensiblement en fonction de la situation. La consommation doit être adaptée à la quantité de film d'entretien à retirer.

4. STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.

5. DONNEES TECHNIQUES

Composants: eau / Moins de 5% tensioactifs non ioniques , tensioactifs anioniques , NTA (acide nitrilotriacétique) et sels / parfums LIMONENE CITRAL / solvant

GISCODE GG80 (nettoyant de base, corrosif, contient des solvants) (Allemagne)

ADR/RID: UN1814, 8/III

CLP/GHS: GHS05, Danger Contient: Hydroxyde de potassium. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette). Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans... UFI: 5M00-Q0KT-P00G-F95K

Basic Cleaner Professionnel

Pour des informations sur l'étiquetage et la manipulation sûre, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Tenir à l'écart des enfants. Les conteneurs complètement vidés peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou la collecte des matériaux recyclables.

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nos publications suivantes, dans leur forme actualisée, font partie intégrante de cette fiche :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz.
 - (*) Veuillez prêter attention à notre Information Technique 002 "Préparation du sous-sol".
 - Respecter les instructions d'entretien spécifiques à la surface et au revêtement sur www.dr-schutz.com.
- www.dr-schutz.com / Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Siège international Allemagne	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Allemagne	tél +49 (228) 95352-40 fax +49 (228) 95352-46 email: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
France	Dr. Schutz France 12 ZA Chamboirat 03450 Ebreuil France	contact: Dominique Vichy gsm +33 6 77 82 00 60 fax +33 9 72 22 06 02 email: dvichy@dr-schutz.fr
Suisse	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse	
Distributeur Suisse et Liechtenstein	Floor Concept GmbH Bachstrasse 29 8912 Obfelden Suisse	tél +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Canada & Amérique du Nord	Schutz NA LLC 8701 Torresdale Ave, Suite P Philadelphia PA 19137 USA	contact: Sam Jamison tél +1 877 272 4889 mobile +1 610 310 2412 email: sam@dr-schutz.us

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.