

R10 Antislip Add

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Composant du système. Peut être combiné avec les vitrificateurs Dr Schutz en phase aqueuse et les vitrificateurs pour parquet eukula dans les domaines d'application indiqués. Pour augmenter la résistance au glissement. Crée une texture de surface légère avec une augmentation sensible de la résistance au glissement du sol. Application dans la couche finale lors de l'application du système de vernis.

- Préparation liquide pour une application simplifiée.
- Efficace en termes de résultat.
- Testé selon la norme DIN 51130, classe de glissance R10 (PU Sealer / PU Anticolor satin / mat / PU NEO / eukula perform 461/462 / eukula extreme 470/471/472/473)
- Le vernis PU Dr Schutz combiné à cet Add, testé selon la norme BS 7976-2, répond aux exigences des directives relatives aux accidents de glisse dans des conditions sèches et en cas d'humidification par l'eau, recommandées par le UK Slip Resistance Group
- Produit de construction testé sur les émissions selon les directives de l'AgBB. Approbation générale du BTP allemand n° Z-157.20-69

La compatibilité des revêtements de sécurité, des surfaces plus structurées et des sols à relief pastilles doit être observé au préalable en fonction du projet.

2. MODE D'EMPLOI

Bien secouer. Rapport de mélange 10:1 Mélanger soigneusement et uniformément avec le vernis de base. Ne mélanger qu'ensuite la quantité d'agent de réticulation correspondant au vernis de base. Application comme décrit pour le vernis de base.

Remarque:

- Une utilisation dans les couches inférieures de vernis n'affecte pas la fonctionnalité du scellement, mais n'est pas non plus efficace.
- Veuillez mélanger suffisamment de vernis pour appliquer une couche sur toute la surface. Un éventuel mélange supplémentaire peut entraîner des variations de qualité.

3. CONSOMMATION

Mélange : 50 ml/m² (20 m²/l).

Avec une couche de vernis de 50 ml/m² et le rapport de mélange recommandé : 5 ml/m² (portée : 100 m²/0,5 l).

D'autres applications sont possibles, mais ne correspondent pas aux spécifications du rapport d'essai pour la classe antidérapante.

4. DUREE DE SECHAGE

Comme décrit pour le système de base.

R10 Antislip Add

5. STOCKAGE

Protégé du gel. Conserver dans un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.
Durée de conservation minimale dans les récipients d'origine non ouverts à partir de la date de fabrication : 24 mois. Notez la date de fabrication imprimée.

6. DONNEES TECHNIQUES

Composants: eau / polyacrylate / éther de glycol / acides siliciques / cires / additifs / agents conservateurs
ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

CLP/GHS: pas d'obligation de signalisation. UFI: 0CJ0-E067-D00Y-FUT5

Pour des informations sur l'étiquetage et la manipulation sûre, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Respectez les précautions habituelles, même si vous utilisez des produits peu polluants. Tenir à l'écart des enfants. Les conteneurs complètement vidés peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou la collecte des matériaux recyclables.

7. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nos publications suivantes, dans leur forme actualisée, font partie intégrante de cette fiche :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

www.dr-schutz.com / Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

R10 Antislip Add

Dr. Schutz - We Care About Floors

Siège international Allemagne	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Allemagne	tél +49 (228) 95352-40 fax +49 (228) 95352-46 email: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
France	Dr. Schutz France 12 ZA Chamboirat 03450 Ebreuil France	contact: Dominique Vichy gsm +33 6 77 82 00 60 fax +33 9 72 22 06 02 email: dvichy@dr-schutz.fr
Suisse	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse	
Distributeur Suisse et Liechtenstein	Floor Concept GmbH Bachstrasse 29 8912 Obfelden Suisse	tél +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Canada & Amérique du Nord	Schutz NA LLC 8701 Torresdale Ave, Suite P Philadelphia PA 19137 USA	contact: Sam Jamison tél +1 877 272 4889 mobile +1 610 310 2412 email: sam@dr-schutz.us

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.