

PU Filler Rapid

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnellhärtender 2K-Polyurethan-Spachtelfüller. Zur Füllung von Löchern und Fugen in fest mit dem Untergrund verbundenen Bodenbelägen vor der farblichen Versiegelung mit Dr. Schutz PU Color / ESD Colorbase.

- Ideal für Kleinstflächenreparaturen.
- Leicht zu verarbeiten mit der Kartuschenpistole.
- Kein Schrumpf.
- Gut schleifbar.

Untergründe:

- PVC / LVT
- Linoleum
- Epoxy-Verlaufsbeschichtungen / PU-Verlaufsbeschichtungen
- Estrich / Fliesen

Lieferform:

150 ml 2K-Kartusche mit Pressstempel und 2 Mischdüsen

2. ANWENDUNG

Die zu füllende Vertiefung gründlich reinigen und anschleifen. Die ersten 10 Milliliter separat ausdrücken und verwerfen. Die erforderliche Menge Dr. Schutz PU Filler Rapid vorlegen und unverzüglich mit leichtem Überschuss verspachteln. Nach Aushärtung muss mit dem umliegenden Belag eben geschliffen werden (Körnung 80 – 180). Die Überversiegelung kann unmittelbar erfolgen.

Hinweise:

- Zügig arbeiten! Man hat nur wenige Minuten Verarbeitungszeit, auch für das Material in der Mischdüse.
- Wir empfehlen vor Ausführung der Arbeit einen Plan für zügiges Arbeiten anzulegen.
- Zu füllende Fugen zur Verbesserung der Flankenhaftung seitlich sauberschneiden.
- In 2K-Mischdüsen kann es bei den ersten Millilitern zu Fehlmischungen und Unterhärtungen kommen. Eine 10 cm lange anfängliche Raupe sollte deswegen verworfen werden.
- Reinigung der Arbeitsmittel mit Aceton. Ausgehärtet nur mechanische Entfernung möglich.
- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen. Optimale Bedingungen sind im Bereich von 18-25 °C gegeben.

3. VERBRAUCH

Nach Bedarf.

4. TROCKENZEIT

PU Filler Rapid

Schleifbar und überarbeitbar nach 45 Minuten.

Niedrige Temperaturen können die Aushärtungszeit nachhaltig verlängern. Erhöhte Temperaturen wirken reaktionsbeschleunigend.

5. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Mindesthaltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum: 12 Monate. Beachten Sie das aufgedruckte Herstellungsdatum.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Polyurethanharze / Füllstoffe

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS:

Comp. A: GHS07, Achtung. Enthält: Tetraethyl-N,N'-(methylen-dicyclohexan-4,1-diyl)bis-DL-aspartat Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. UFI: J4X0-R0RM-C00S-2MNO

Comp. B: GHS07, Achtung. Enthält: Hexamethylendiisocyanat Oligomere, Hexamethylendiisocyanat. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. UFI: J6X0-80F0-P008-RY72

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7. BESONDERE HINWEISE

Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen.

8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.

PU Filler Rapid

- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

PU Filler Rapid

Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0
Fax.: + 49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Michael Neubauer
Tel.: +43 (0)664 3562985
Fax: +43 (0)463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.